



PX-777 Manual de utilizare

Puxing PX-777 este o, statie radio portabila ieftina dar cu caracteristici exepzionale. Acest ghid acoperă informațiile de bază de utilizare a statiei radio PX-777 într-un format ușor de înțeles.

Note introductive

Atunci când plasati statia radio în suportul de încărcare, asigurați-vă că este introdusa drept și că bateria atinge contactele de încărcare în mod corespunzător.

Daca nu ati introdus corect statia in suportul pentru incarcare este posibil ca statia sa nu se incarce. Puteți scoate bateria de la statia radio și o puteti incarca separat in incarcator acest fapt este util pentru încărcarea bateriilor de rezervă.

1. -Buton On / Off și de volum
2. - butonul - Selector
3. - Butonul PTT
4. - Butonul Monitor
5. - Buton de apel
6. - Mufe Difuzor / Microfon



PX-777 dispune de un modul de canal cu o caracteristică de auto-programare similar cu cel găsit pe statiile radio comerciale mai scumpe. Acest ghid se adresează doar memoriei PX-777 / modul VFO, care seamănă cu cel al celor mai moderne statii de radio amatori.



Programare

1. Porniți statia radio. Dacă vedeți pe ecran un nume de canal ca "CH-001", sunteți în modul „canal”. Opri statia radio, țineți apăsată tasta ENTER, și porniți-o din nou. Ar trebui să vedeți acum pe ecran o frecvență.
2. Dacă există un număr din 2 cifre afișat sub indicatorul de baterie, sunteți în modul de memorie. Apăsați butonul VFO / MR pentru a selecta modul VFO.
3. Introduceți frecvența de recepție de la tastatură (toate cele șase numere - fără puncte zecimale) sau prin rotirea butonului selector.
4. Pentru funcționare ca repeter, introduceți offset (pozitive, negative, sau nici unul) prin apăsarea MENU și apoi * LOCK. Selectați offset (-, +, sau 0) prin rotirea butonului selector. Apăsați ENTER pentru a salva selecția. Apăsați VFO / MR de două ori pentru a reveni la ecranul de frecvență.
5. Setarea frecvenței Repeter implicită poate fi greșita sau incorectă, astfel încât pentru a fi sigur verificați-o apăsând tasta MENU și folosind butonul selector pentru a selecta DIFFR? # 14 și apăsați tasta ENTER. Folosiți butonul selector sau tastatura pentru a selecta frecvența repeter. Pentru-banda de 2 metri în America de Nord, aceasta frecvența ar trebui setată la 0.600 MHz.
6. Introduceți tonul de recepție CTCSS apăsând tasta Menu și apoi ENTER. Rotiți butonul selector până când pe ecran este afișat R-CDC ? # 15. Rotiți butonul selector până când vedeți afișat pe ecran frecvența dorită și apăsați ENTER. Select OFF for normal repeater operation. Selectati OFF pentru funcționarea normală ca repeter.
7. Introduceți tonul de transmisie CTCSS apăsând Menu și apoi ENTER. Rotiți butonul selector până când pe ecran este afișat T-CDC? # 16. Rotiți butonul selector până când vedeți frecvența pe care o doriți și apăsați ENTER.
8. Pentru selectarea puterii de emisie apăsați tasta MENU și apoi 4 POWER. Selectați H pentru putere mare sau L pentru putere redusă și apăsați ENTER pentru a salva selecția.
9. Pentru a memora frecvența în memorie și apăsați MENU și apoi VFO / MR. Un număr de canal va lumina intermitent pe partea dreaptă a ecranului. Rotiți butonul selector pentru a selecta canalul dorit, sau introduceți numărul canalului de la tastatură și apăsați VFO / MR pentru a memora canalul.

Scanarea

Pentru a începe scanarea, apăsați Menu și apoi SCAN. Pentru a opri scanarea, apăsați tasta ENTER sau butonul PTT. Dacă radioul este în modul de memorie, acesta va scana canale de memorie. Dacă este în modul VFO, acesta va începe scanarea de la frecvența selectată în prezent.



Alte funcții

Revers - Apasand butonul T-R timp de două secunde statia radio va intra în modul de revers, indicat printr-un "R" pe ecran. Acest lucru temporar inversează frecvențele de transmisie și recepție utilizate.

DTMF - The number, *, and # buttons send the corresponding DTMF tones while transmitting. **DTMF** - butoanele, *, și # trimit tonurile DTMF corespunzătoare în timpul transmisiei. Pentru a trimite tonurile DTMF pentru A, B, C, și D, utilizați tastele MENU, ENTER, VFO / MR, și CALL respectiv.

Accesul la cele mai multe alte funcții ale stației se realizează prin apăsarea tastei MENU. Press MENU and use the selector knob to choose a menu item. ENTER selects the item and saves selections, and VFO/MR cancels or exits. Apăsați MENU și folosiți butonul selector pentru a alege un element de meniu apăsați tasta ENTER pentru a valida / salva selecția sau tasta VFO / MR pentru a anula selecția sau pentru ieșirea din meniu.